

## Procédure de fonctionnement correcte du PTS50

### Comment lever les béquilles PTS pour l'attelage

1. Tout d'abord, abaissez la suspension pneumatique du tracteur en utilisant la vanne de décharge, faites une marche arrière sous la remorque et relevez la suspension de sorte que la charge des remorques ait été transférée sur le tracteur et que les béquilles supports soient libres, alors seulement, vous pouvez faire une marche arrière complète pour connectez la sellette et le pivot d'attelage.
2. Une fois que les conduites pneumatiques sont connectées à la remorque, les béquilles PTS sont alimentées et prêtes à fonctionner.
3. Ensuite, continuez avec les vannes de commande et appuyez les 2 boutons dans l'ordre suivant :
  - a. Tout d'abord, appuyez et maintenez le bouton noir **BOUTON NOIR** pour libérer les béquilles.
  - b. Ensuite, tout en maintenant le **BOUTON NOIR**, appuyez et maintenez le **BOUTON ROUGE** ce qui rétracte la broche.
  - c. Ensuite, relâchez le **BOUTON NOIR** jusqu'à ce que la béquille inférieure soit rétractée.
  - d. Ensuite, relâchez le **BOUTON ROUGE** pour verrouiller les broches dans la béquille levée.
4. Avant de déplacer le véhicule, assurez-vous que la suspension pneumatique des tracteurs a été remise à l'état initial pour la hauteur de conduite.

### Comment abaisser les béquilles PTS pour le dételage

1. Avant de dételer le tracteur de la remorque, le système de suspension pneumatique sur le tracteur doit être levé à son niveau maximal.
2. Ensuite, continuez avec les vannes de commande et appuyez les 2 boutons dans l'ordre suivant :
  - a. Tout d'abord, appuyez et maintenez le **BOUTON ROUGE** pour déverrouiller les broches.
  - b. Ensuite, appuyez et maintenez le **BOUTON NOIR** pour abaisser les béquilles (garantir que les deux béquilles sont complètement étendues).
  - c. Ensuite, relâchez le **BOUTON ROUGE** pour verrouiller les broches à travers la béquille levée.
  - d. Ensuite, relâchez le **BOUTON NOIR**, la béquille est abaissée et verrouillée.
3. Enfin, vérifiez visuellement que les deux béquilles sont descendues et sont correctement verrouillées.
4. Une fois que vous avez confirmé que les béquilles sont descendues et correctement verrouillées, débranchez les lignes pneumatiques et électriques de la remorque et déconnecter le verrouillage de la sellette d'attelage.
5. Pour dételer le tracteur de la remorque, conduisez d'abord vers l'avant pour désengager les mâchoires de la sellette du pivot d'attelage, puis abaissez les suspensions pneumatiques sur l'unité du tracteur pour permettre un transfert en toute sécurité de la charge de la remorque sur les béquilles supports.
6. Une fois que la charge de la remorque est transférée en toute sécurité sur les béquilles de support, roulez en marche avant et éloignez-vous en vous assurant que la suspension pneumatique des tracteurs a été remise à l'état initial pour la hauteur de conduite.

Remarque : Cette procédure est uniquement applicable pour le fonctionnement des béquilles supports pneumatiques et toute autre procédure de sécurité associée à l'attelage ou au dételage d'une remorque doit toujours être effectuée conformément aux instructions permanentes d'opérations (IPO) de votre entreprise.